



# MACHINE À POP CORN

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

### Consignes de Sécurité

Nous vous recommandons de bien suivre les instructions suivantes pour éviter tout risque d'incendie, choc électrique, brûlures, blessures ou autres désagréments.

**Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées telles que :**

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ni par pour des enfants
- Une surveillance étroite est nécessaire si l'appareil est utilisé à proximité d'enfants
- L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lors de son utilisation
- Ne pas utiliser l'appareil pour une autre utilisation que celle pour laquelle il est prévu : faire du pop-corn
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des accidents
- L'appareil doit être raccordé à une prise de terre, si vous utilisez un prolongateur le dérouler entièrement pour éviter la surchauffe du câble, ne pas utiliser de minuterie extérieure ou un système de commande à distance pour sa mise en marche
- Avant de brancher ou débrancher le câble électrique mettre l'appareil sur arrêt et la température au minimum
- Pour se protéger contre les chocs électriques, ne pas mettre dans l'eau ou tout autre liquide le cordon, la prise de courant ou le corps de l'appareil & ne pas les utiliser avec des mains humides.
- Ne pas laisser pendre le cordon par-dessus le bord d'une table ou d'un comptoir
- Ne pas couvrir l'appareil
- Ne pas mettre l'appareil près ou sur une surface pouvant devenir chaude (plaque électrique, brûleur, four ...)
- Débrancher la prise quand l'appareil n'est pas utilisé ou avant le nettoyage
- L'appareil ne doit pas être nettoyé au jet haute ou basse pression
- Ne pas utiliser de produits chlorés pour le nettoyage des inox
- Ne pas manipuler l'appareil à chaud & ne pas toucher les surfaces encore chaudes
- Avant toutes manipulations de l'appareil ou son nettoyage le laisser refroidir
- Placer l'appareil sur une surface stable & sèche, légèrement éloigné du bord & à plus de 20cm de toute paroi et de tout élément sensible à la chaleur

**Attention ne pas utiliser l'appareil sous la pluie.**

### Descriptif Technique

Appareil au normes CE  
220 V / 1350 Watts



# MACHINE À POP CORN

## NOTICE D'UTILISATION

### Fonctionnement & Manipulation

#### **Présentation**

- Bouton « **TURN** » : active le mélangeur rotatif dans la marmite
- Bouton « **HEAT** » : active le chauffage dans la marmite pour la cuisson
- Bouton « **WARNING & LIGHT** » : éclaire et tient au chaud le caisson vitré
- Marmite chauffante pouvant basculer avec petite pression + rotation de la poignée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, couvercle relevable. Ne pas utiliser d'ustensiles en fer (inox) dans la marmite.



### Préparation du Pop-Corn

Avant tout s'assurer que les 3 boutons soient sur la position « Arrêt » (0) et que l'appareil est débranché, nettoyer la machine avec une éponge imbibée d'eau et de liquide vaisselle ou autre produit nettoyant ayant un agrément alimentaire.

1. Relever le couvercle et versez 2 cuillère à soupe d'huile de tournesol au fond de la marmite avec 50g de sucre cristallisé (la dose de sucre pourra être ajustée).
2. Mettez les 3 boutons en position « Marche » (I) et laissez chauffer 1 minute.
3. Mettez les 3 boutons sur « Arrêt » (0), puis versez 150g de maïs & couvrez la marmite avec le couvercle.
4. Remettez les 3 boutons sur « Marche » (I).
5. Fermez la vitrine ou légèrement entre bayé pour éviter la formation de buée
6. Attendre que le pop-corn éclate & soulève le couvercle.
7. Mettre la porte à bascule penchée vers l'extérieur pour attraper les pop-corn.

Une fois que tout le maïs a éclaté basculer la marmite pour enlever tout le pop-corn :

- si vous avez besoin de plus de pop-corn immédiatement et que la marmite est encore chaude : mettez tous les ingrédients en même temps (huile + sucre + maïs
- si vous avez besoin de pop-corn plus tard et que la marmite est froide : refaire toutes les étapes de la préparation.

**ATTENTION** : Ne pas laisser le bouton « Turn » & « Heat » en marche si vous ne faites plus de pop-corn cela endommagerait la marmite. Respecter impérativement les doses d'huile. Pas assez risque de détériorer le téflon, trop l'huile risquerait de déborder de la marmite et créer un court-circuit.